| 一般 | 使用レーザー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
|------------------------|--|---|--|--|
| コンポーネント映像出力端子 〈1系統〉 | 11/ | | | |
| S映像出力端子〈1系統〉 (S2出力) | Y出力レベル 1Vp-p (75g) C出力レベル 286mVp-p (75g) 出力端子 S端 | | | |
| 映像出力端子〈1系統〉 | 出力レベル ···································· | 1Vp-p (75Ω) ピンジャック | | |
| 音声出力端子〈2系統〉 | - 音声出力レベル ·········· チャンネル数 ········· 音声特性 | 200mVrms(1kHz、-20dB) 2チャンネル | | |
| | 周波数特性 SN比 ダイナミックレンジ 全高調波ひずみ率 ワウ・フラッター | CD: 4Hz~20kHz (EIAJ) DVD: 4Hz~22kHz (48K サンプリング) 4Hz~44kHz (96K サンプリング) 110dB 100dB 0.003% 測定限界 (±0.001%W.PEAK) 以下 (EIAJ) | | |

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

電源コード …………

☎ 株式会社 日立製作所

(DTS/AC-3/MPEG2、LPCM、オフ切換可) ······光コネクター

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

Printed in TAIWAN KK-T (HE)

HITACHI

日立DVDプレーヤー

DV-P300


取扱説明書











このたびは日立DVDプレーヤーをお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に 本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機をご使用 の前によくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。 お読みになったあとは、「保証書」と一緒に保管してください。

●業務用には対応していません。

その他の端子

付属品

7

もくじ

| はじめに | | |
|--|--|---|
| | | |
| 使田上のご注意・・・・ | · | 3 |
| 大型の目かた | | .7 |
| 付属品をご確認くた | デオ.) | .8 |
| 特 長 | ごさい | .8 |
| ディスクについて | | .9 |
| 7177123010 | | .9 |
| 淮 | | |
| | | |
| ディスクの取り扱い |]] | \cap |
| フレコンの扱り扱い | | _ |
| す | | _ |
| 他の機器と接続する | ······ | 4 |
| | · | • |
| 基本探作 | | |
| 再生する |] | _ |
| 於」9句 | | _ |
| 7 1 7 7 1 1 7 9 | ノグ性のの/ 足 0 | _ |
| かんしょ コイスリー | 9.60 | _ |
| 歴して及んし刊生り | ର ····· | _ |
| シンピカ したる () | 人 P.丹生 / ··································· | - |
| 7 4 4 7 00 4 - 1 - 1 | <u> </u> | \circ |
| 「フノクーユー回順」 | グウ丹午 g る | _ |
| ノイスンノビグーン | ヨノ | |
| | | |
| ノイレンドリーア (5 | 91Δ) ···································· | $\overline{}$ |
| | | |
| 00000 T D D T T T | -チ(トラック/タイム) ······2 | 7 |
| 京田場作 | -2 (F299/914) ······2 | 7 |
| 応用操作 | フ (トプラク/ タイ区) ·············2 | 7 |
| 応用操作線り返して再生する | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(ラ | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(き お好みの順番で再生する | (リピート再生) | 7 3 9 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(う お好みの順番で再生する 画面の一部を拡大する | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(う お好みの順番で再生する 画面の一部を拡大する 見たい方向からの映像 | (リピート再生) | 7 3 9 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(う お好みの順番で再生する 見たい方向からの映像 字幕言語を選ぶ | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(ラ お好みの順番で再生する 見たい方向からの映像 字幕言語を選ぶ 音声言語を選ぶ | (リピート再生) | 7 3 9 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 応用操作 繰り返して再生する順不同で再生するであけみの順番で再生する見たい方向からの映像字幕言語を選ぶ音声言語を選ぶ | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する(プログラム再生) 30 あ(ズーム) 32 緑を選ぶ(アングル) 33 ※音声で再生する 35 | 7 3 9 9 1 1 5 |
| 応用操作 繰り返して再生する順不同で再生するで再生するであ好みの順番で再生する見たい方向からの映像字幕言語を選ぶ 音声言語を選ぶ バーチャルサラウント音声を切り換える | (リピート再生) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 7 3 9 9 1 1 5 6 |
| 応用操作 繰り返して再生する順不同で再生するで再生するであ好みの順番で再生する見たい方向からの映像字幕言語を選ぶ 音声言語を選ぶ バーチャルサラウント音声を切り換える | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する(プログラム再生) 30 あ(ズーム) 32 緑を選ぶ(アングル) 33 ※音声で再生する 35 | 7 3 9 9 1 1 5 6 |
| 応用操作 繰り返して再生する順不同で再生するで再生するであけみの順番で再生する見たい方向からの映像字幕言語を選ぶ 音声言語を選ぶ バーチャルサラウント音声を切り換える | (リピート再生) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 7 3 9 9 9 1 1 5 8 |
| 応用操作 繰り返して再生する順不同で再生するで再生するで再生するで表がみの順番で再生する見たい方向からの映像字幕言語を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する (プログラム再生) 30 あ (ズーム) 32 森を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 37 | 7 3 9 0 2 3 1 1 5 7 8 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(う お好みの順番で再生する) 見たい方向からの映像 字幕言語を選ぶ 音声を選ぶ かと 音声を切り換える 情報を見る ワイドテレビ用ソフト | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する (プログラム再生) 30 あ (ズーム) 32 緑を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 | 7 3 3 3 1 4 5 7 8 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(ラ お好みの順番で再生する) 見たい方向からの映像 字幕言語を選ぶ 音声を選ぶ 音声を切り換える … 情報を見る で用ソフト 音幕語・ノビ用ソフト 字幕言語・ノビーの に で用ソフト で表言語・イン・フト | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する (プログラム再生) 30 あ (ズーム) 32 緑を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 ※音声で再生する 36 ※記定する 38 | 7 3 9 9 1 1 5 8 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(ラ お好みの順番で再生する 見たい方向からの映像 字幕言語を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する(プログラム再生) 30 あ(ズーム) 32 緑を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 ※記定する 36 ※記定する 40 パレンタルロック) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(きお好みの順番で再生する) 見たい方向を選ぶがらの一部を扱うで再生する。 見たい方向を選ぶがらります。 で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で表記でである。」 「で表記で表記でする。 「でまざまな設定を変更を表記でする。」 「ではまざまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなま | (リピート再生) 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(きお好みの順番で再生する) 見たい方向を選ぶがらの一部を扱うで再生する。 見たい方向を選ぶがらります。 で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で表記でである。」 「で表記で表記でする。 「でまざまな設定を変更を表記でする。」 「ではまざまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなま | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する(プログラム再生) 30 あ(ズーム) 32 緑を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 ※記定する 36 ※記定する 40 パレンタルロック) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する 順不同で再生する(きお好みの順番で再生する) 見たい方向を選ぶがらの一部を扱うで再生する。 見たい方向を選ぶがらります。 で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で再生する。 「で表記でである。」 「で表記で表記でする。 「でまざまな設定を変更を表記でする。」 「ではまざまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなまなま | (リピート再生) 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する。 順不同で再生する(きまするの側で再生する)を 見たい方向を選ぶがりる。 見たい語語を選びがりえる。 見たが語を選びがります。 で再生する(きょう)を 見たい方ので再生する。 見たい方ので再生する。 見たい方ので再生する。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 であ | (リピート再生) 28 ランダム再生) 29 する (プログラム再生) 30 然を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ・を設定する 36 パレンタルロック) 41 する 42 更する 45 | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する。原子の側で再生する(見たの側で再生する)を表示である。 | (リピート再生) 26 (リピート再生) 26 (プログラム再生) 36 (プログラム再生) 36 (ズーム) 36 (ズーム) 36 (アングル) 36 (アングル) 36 (アングル) 37 (アングル) 37 (アングル) 37 (アングル) 38 (アングル) 39 (roman) 39 (ro | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する。 短いで再生する。 原不同で順番をありの一方語をである。 原子の一方語を選がする。 一方語を選がする。 一方を見かり換。 一方を見かり換。 一方を見かりでである。 一方を見がいりる。 一方を見がいりる。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がいます。 一方を見がます。 一方を見がます。 一方を見がます。 一方を見がます。 一方を見がいます。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまます。 一方を見がいまする。 一方を見がいまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がまする。 一方を見がままする。 一方を見がまする。 一方をしがまる。 一方をしが。 一方をしがまる。 一方をしがまる。 一方をしがまる。 一方をしがまる。 一方をしがまる。 一方をしが。 一方をした。 一方をした。 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を 一方を | (リピート再生) 26 ランダム再生) 26 する(プログラム再生) 36 あ(ズーム) 36 を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 ※記定する 36 ※記定する 40 パレンタルロック) 41 でする 42 更する 45 | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する に関するで再生する。 に関するので再生する。 に関するのでの順部をある。 に関するのでのでででででででででででででででででででででででででででででできます。 ででででででででででできますが、できますが、できますが、できますが、できます。 に対するのでででできますが、できまますが、できますできますが、できますができますがでは、できますが、できますでは、できますが、できますが、できますは、できますが、できますが、できますが、できますが、できます | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する。 一種ので再生する。 一種ので再生する。 一種を表現の一方語語を表現の一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語のを表現の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で | (リピート再生) | 7 |
| 応用操作 繰り返して再生する。 一種ので再生する。 一種ので再生する。 一種を表現の一方語語を表現の一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語を表現の 一方語のを表現の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方記の 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で 一方で | (リピート再生) 26 ランダム再生) 26 する(プログラム再生) 36 あ(ズーム) 36 を選ぶ (アングル) 33 ※音声で再生する 35 ※音声で再生する 36 ※記定する 36 ※記定する 40 パレンタルロック) 41 でする 42 更する 45 | 7 |

安全上のご注意

で使用の前にまず「安全上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ正しくお使いください。

絵表示について-

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

〈絵表示の例〉



△記号は警告(注意)を促すことです。(この例は「感電注意」)



○記号は行為を禁止することです。(この例は「分解禁止」)



●記号は行為を強制することです。(この例は「電源プラグをコンセントから抜け」)

企警告

不安定な場所に置かない

◆ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、<u>けがの原因</u>となります。



表示された電源電圧以外 の電圧で使用しない

●表示された交流100ボルト以外の電圧で 使用すると、火災・感電の原因となります。



- ●水場では本機を使用しないでください。
- ●屋外や窓辺で使用するときは、本機をぬらさないようにご注意ください。<u>火災・</u> <u>感電の原因</u>となります。
- ●万一内部に水などが入った場合は、使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。







電源プラグを コンセントから抜け

風呂場では使用しない

水にぬらさない

●風呂、シャワー室では使用しないでください。<u>火災・感電の原因</u>となります。




水場での使用禁止

水の入った容器をのせたり、小さな金属物を置かない

●本機の上に、花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品、水などの入った容器、また は小さな金属物を置かないでください。 誤って本機の内部に入ると、<u>火災・感電</u> の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)





●電源コードを敷物などでおおわないでく ださい。コードに気づかず、重い物をの せて電源コードを傷つけることがあるの でご注意ください。火災・感電の原因と なります。



電源コードを加工しない

電源コードを傷つけない

●電源コードを加工したり、無理に曲げ たりねじったり、引っ張ったりしないで ください。電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。



電源コードが傷んだら 交換する

●電源コードの芯線が露出したり、断線 したときは、販売店に交換をご依頼くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。




内部に異物を入れない

●本機の通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。



●万一異物が本機の内部に入った場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。



改造しない カバーを開けない

- ●本機を改造すると火災・感電の原因とな ります。
- ●本機の裏ぶた、カバーは外さないでくださ い。感電の原因となります。内部の点検・ 調整・修理は販売店にご依頼ください。



異常なときは使わない

●万一煙が出ている、へんな臭いがするな ど異常状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。電源プラグを コンセントから抜いてください。煙が出 なくなるのを確認して販売店に修理をご 依頼ください。お客様による修理は危険 ですから絶対おやめください。



電源プラグを コンセントから抜け

落としたり、キャビネットを 破損しない

●万一本機を落としたり、キャビネットを破 損した場合は、正常に動作しているよう に見えても、内部に異常がある場合があ ります。電源プラグをコンセントから抜 いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



コンセントから抜け

には触れない





防じんキャップに注意する

●光デジタル音声出力端子に取り付けてあ る防じんキャップを取り外した場合は、 お子様が防じんキャップを誤って飲むこ とがないようにしてください。

●防じんキャップは幼児の手の届かないと ころへ保管してください。万一、お子様 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。



油煙や湯気が当たる場所 に置かない

● 火災・感電の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所 ●調理台や加湿器のそばに置かないでくだ に置かない

|移動させるときは注意を!

さい。火災・感電の原因となることがあ ります。

●移動させるときは、必ずディスクを取り 出し、OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押し て、ディスクテーブルを閉じてから電源 プラグをコンセントから抜き、テレビな どとの接続線をはずしたことを確認のう え行ってください。コードが傷つき、火 <u>災・感電の原因</u>となることがあります。



コンセントから抜け

熱器具の近くに置かない

直射日光が当たる場所や ●キャビネットが変形したり、部品に悪い 影響を与え、<u>故障の原因</u>となることがあ ります。



通風孔をふさがない

●本機の通風孔をふさぐと、内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。 また、内部に熱がこもった状態で本機に 触れると、火傷の原因となることがあり

本箱や押し入れなど風通しの悪い狭い所 に押し込んだり、テーブルクロスを掛け たり、じゅうたんや布団の上に置いたり しないでください。



本機の上に乗らない

●倒れたり、こわれたりして<u>けがの原因</u>と なることがあります。特に小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。



安全上のご注意 (つづき)

介注意 ●本機の上に重い物やテレビなどを置かな 本機の上に重い物を いでください。バランスがくずれて倒れ たり、落下してけがの原因となることが 置かない あります。 電源コードを熱器具に ●コードの被覆が溶けて、<u>火災・感電の</u> 原因となることがあります。 近づけない ●電源コードを引っ張るとコードが傷つ

ます。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない

●感電する原因となることがあります。

き、火災・感電の原因となることがあり






電源プラグのゴミや ホコリにご注意!

電源プラグを持って

コンセントから抜く

●電源プラグにゴミやホコリが付着したま ま使用すると発熱・火災の原因となりま す。電源プラグの刃やその周辺は、いつ もきれいにしておいてください。



お手入れするときは

●安全のため電源プラグをコンセントから 抜いた状態で行ってください。



コンセントから抜け


機器で指定されていない 乾電池は使わない。

●指定されていない乾電池を使ったり、新 しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電 池を混ぜて使用しないでください。乾電 池の破裂、液漏れにより、火災・けがの 原因となることがあります。



乾電池は機器の指示どお り正しく入れる

●極性表示(プラス⊕とマイナス⊝の向き) に注意してください。まちがえますと乾 電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。



長時間で使用にならない ●安全のため電源プラグをコンセントから ときは

抜いておいてください。



コンセントから抜け

内部の掃除について

●5年に1度くらいは、内部の掃除を販売店 にご相談ください。本機の内部にほこりが たまったまま、長いあいだ掃除しないと火 災や故障の原因となることがあります。特 に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用につ いては、販売店にご相談ください。



使用上のご注意

●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。 ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、軟らかい布で軽くふきと ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひた した布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。 お手入れについて ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装が はげたり変質することがあります。 ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。ま た、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでくださ い。塗装がはげることがあります。 ● 誤動作および故障などにより 本機が正しく動作しないことがあります。 本機の機能動作について これによる付随的損害(機会損失による補償など)は、当社は一切の責 を負いませんので、あらがじめご容赦ください。 ● ガラスドアを閉めたままリモコンの開/閉 ▲ ボタンを押して、ディ ガラスドア付きラックに スクテーブルを開けないでください。強い力でディスクテーブルの 入れたとき 動きが妨げられると、故障の原因になります。 再生中は本機を絶対に動 ● 再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり動 かさない かしたりしないでください。ディスクを傷つける恐れがあります。 ●アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラック に入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱をさけるた 熱を受けないようにする め、アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをかぶらない程度)に入 れてください。 ●冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機 を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動 作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機 は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、 結露について 本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば 水滴が消え、再生できるようになります。 ●夏でもクーラーやエアコンの風が、本機に直接あたると結露がおこ ることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。 ●本機の近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に"ブー"というハ ム音が出ることがあります。本機から離してご使用ください。 ●ステレオシステムと一緒に使う場合、スピーカーとモニターテレビ は少し離してください。 ●テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カヤ ットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置して その他の注意 ●テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつ けると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故 障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。

ことにより正常に動作します。

●静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合が

あります。このようなときは電源コードを1度抜いて再度差し込む


か

た

長


本書の見かた

この取扱説明書はほとんどが次のようになっています。よくお読みいただき、正しくお使いください。(ページによって配置などが異なる場合もありますが、基本的には同じ説明方法です。)



付属品をご確認ください

付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。



特長

簡単に見たい場面をサーチできるディスクナビゲーションシステム 2倍速ドライブによるスピーディーな操作性

ご注意)DVD再生時の操作上のご注意

本機はDVDの規格に従ったディスクを再生することができますが、ディスクによってアングルや字幕が1種類しか入っていないものもあり、アングルや字幕の切り換えができないなど本書の記載通りに動作しないものもあります。本書とディスクの説明書をあわせてご覧ください。

\¥ €

DVDは12cmのディスクに標準で133分もの映像と高音質な音声を記録できる新しいメディアです。DVDでは従来ディスクでできることに加え、多様な楽しみ方ができるように規格されています。例えば、見たしアングレロ変えてしむとか、 万幕の言語を変えたり、音声の言語を変えたりあることもできます。

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。また、リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。 SPATIALIZERおよびシンボルマークはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。

ディスクについて

本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。 下記以外のディスクは使用できません。

| 再生できるディス クの種類とマーク | 大きさ/再 | 生面 | 再生時間 |
|----------------------|--------------|-----|----------------------|
| DVD | DVD | | デジタル音声 |
| | | | デジタル映像 |
| | | | (MPEG 2 方式) |
| | 12cm/片面 | | 約133分 4.7GB |
| | 100 | 2層 | 約242分 8.5GB |
| 36 | 12cm/両面 | 1層 | 約266分 9.4GB |
| | DVD | 12階 | 約484分 17GB デジタル音声 |
| | טעט | | デンタル音戸 デジタル映像 |
| | | | (MPEG 2 方式) |
| | 8cm/片面 | 11層 | 約41分 |
| | OO!!!! / [EE | 2層 | 約75分 |
| | 8cm/両面 | 1層 | 約82分 |
| | | 2層 | 約150分 |
| ビデオCD | VIDEO C | D | デジタル音声 |
| COMPACT | 12cm/片i | 面 | デジタル映像 |
| الكالق | | ĺ | (MPEG 1 方式) |
| DIGITAL VIDEO | | | 最大74分 |
| | VIDEO CD シン | グル | デジタル音声 |
| 0 | 8cm/片面 | ō | デジタル映像 |
| VIDEO CD | | | (MPEG 1 方式) |
| 0.5 | | | 最大20分 |
| CD | CD | _ | デジタル音声 |
| COMPACT | 12cm/片i | | 最大74分 |
| | CDシングル | - 1 | デジタル音声 |
| SIGNAL AGOID | 8cm/片面 | | 最大20分 |

- 左表に表示されたマークはディスクレーベル。 またはジャケットに付いています。
- ●本機は左記の3種類のディスクをアダプター無しで、再生することができます。 ●故障などを防ぐため、8cmアダプター(CD用)は使用
- しないでください。 ●ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しない
- でください。機器の故障の原因になります。 ●DVDの再生時間は、平均記録レートが4.7Mbpsの場合
- ■ビデオCDについて

本機は、PBC付きビデオCD (バージョン2.0) に対応しています。(PBCとは、Playback Controlの略です。)ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

| ディスクの種類 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|--------------------------|---|
| PBCなしビデオCD (バージョン1.1) | 音声用CDと同じように操作して、 音声と映像(動画)を再生できます。 |
| PBC付きビデオCD (バージョン2.0) | PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、テレビ画面に表示されるメニューを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で、説明されている機能が働かない場合があります。 |

ご注意 ●リージョンコードが日本地域番号である.[2] を含んでいないDVDは再生できません。

ディスクの取り扱い

■次のマークのうち、いずれかのマークが付いたディスクをお使いください。











■保管

- ●ディスクはプラスチック製です。そらさないように注意してください。必ずケースに入れ、直射日光や高温多湿の場所、太陽のあたる屋外、車のシートの上なども予想以上に高温となりますので置かないでください。
- ●ディスクに付いている注意事項は必ずお読みください。

■ディスクのお手入れ

- ●ディスクに指紋やホコリが付いた場合、汚れにより音質や画質が低下することがあります。
- ●ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー 帯電防止剤などは使用できません。
- ●汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、そのあと 乾いた布で水気を拭きとってください。





●レーベル面に紙やシールなどを貼り付けたり、キズなどをつけないようにしてください。ディスクにセロハンテープやレンタルのラベルなどのノリがはみ出したり、はがしたあとがあるものはお使いにならないでください。そのままプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せなくなったり、<u>故障の原因</u>となることがあります。





■レンズクリーナーについて

で使用中にホコリなどにより不具合が発生したときは、保証とアフターサービス 51 をお読みの上、清掃をで依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを破損する恐れのあるもの、あるいはディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意ください。

■ディスクの持ちかた

両手で持つ場合

ディスクの両端をはさんで持つ。




片手で持つ場合

中央の穴と外周部に指をかけて持つ。




乾電池の入れかた

つまみを押しながら、 ふたを開ける




乾電池(単4形)を入れる


付属の単4形乾電池を⊕、⊝の表示どおりに入れます。



3 ふたを閉じる



リモコンの取り扱い




●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から 約7メートル、左30度、右30度の範囲内でお 使いください。


ご注意リモコンの使用上のご注意


- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かない でください。<u>故障の原因</u>となります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると、 動作しにくくなることがあります。光が直接当たらな いようにご注意ください。

▲ 注意 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●乾電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。 まちがえますと乾電池の破裂、液もれにより、 けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。









- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになっ

テレビと接続する



- ●モノラルテレビと接続する場合は、別売りのオーディオ/ビデオコード(HPU-141AV)などを使って行ないます。
- ●本機のS映像出力は、ワイドテレビのワイドモードを自動的に切り換えるS2規格に対応しています。
- ●ワイドテレビに接続する場合は、セットアップ画面でTV出力設定をワイドTVに設定してください。 43

ステレオと接続する




■ドルビープロロジック・デコーダー(内蔵アンプ)と接続する

ステレオがドルビープロロジック対応の場合も同じように接続します。ドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには、 ステレオの取扱説明書に従ってドルビープロロジック・サラウンドが聞けるように設定してください。

mm

96kHz 24bitなどの高品位オーディオが記録されているDVDを再生する場合は、デジタル出力の設定をオフにするこ とをおすすめします。 42

デジタル端子付き機器と接続する



ドルビーデジタル入力端子のあるアンプと接続することによって、 ドルビーデジタルサラウンドでお楽しみいただけます。

点線は市販のコードをご利用ください。

- ●ドルビーデジタル(AC-3)のDVDをデジタル接続でMDやDATに録音するときは、デジタル音声出力の設定を LPCMにしてください。DVDがドルビーデジタル(AC-3)で記録されている場合は、DTS/AC-3/MPEG2のまま では、ノイズを録音してしまいます。 42
- ●ドルビーデジタル非対応のアンプのデジタル入力端子に光ケーブルや同軸ケーブルを接続した場合は、デジタル音声出力 の設定をDTS/AC-3/LPCMにしないでください。突然大音量が出てスピーカーを破損することがあります。42
- ●CDやDVDをデジタル接続でMDやDATに録音する場合、曲番が正しく記録されないことがあります。 録音後にMDや DATで曲番を編集してください。
- ●DVDによってはデジタル接続での録音ができないものがあります。
- ●MDにサンプリングレートコンバーターがないとDVDからのデジタル録音はできません。
- ●本機はDTSテコーターを内蔵していませんので、DMS音声選択時はアナログオーティオ出力はあ

他 0

準

機器と接続す


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。


「Dolby」、「AC-3」、「Pro Logic」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

STOP

00000





OVD WOD CD

電源プラグをコンセントに差し込むとSTANDBY インジケーターが赤く点灯します。

電源ボタンを押す




開∕閉▲ボタンを押す



- ●本体ではOPEN/CLOSE ▲ボタンを押します。
- ●トレイが出てきます。

ディスクを置く




●レーベル面を上にしてディスクのガイドに合わ せて置きます。

再生 ▶ ボタンを押す

a filler i realight part agreer i famour a



- ●本体ではPLAY/PAUSE >/ II ボタンを押します。
- ●自動的にトレイが閉まり、ディスクの種類が確認され ると表示窓に ▶ が表示され、再生が始まります。
- ●ディスクによっては、メニュー画面が表示され ます。そのようなときは、22をご参照ください。




■DVDやビデオCDのつづきから見るには

DVDやビデオCDでは途中まで見たあと、つづきから見るこ ,とができます。詳しくは、21 をご参照ください。

■再生を一時停止するには

一時停止 ▮ ボタン、または本体のPLAY/PAUSE ▶/ ▮ ボタ ンを押します。このとき、表示窓に▮▮が表示されます。 もう一度一時停止 Ⅱ ボタン、または再生 ▶ ボタン、本体 ではPLAY/PAUSE ▶/■ ボタンを押すと、一時停止したとこ ろから再生が始まります。

- ●DVD、ビデオCDでは、静止画になります。
- ●約20分間一時停止状態がつづくと自動的に停止状態に なります。



開∕閉▲ボタンを押す



- ●本体ではOPEN/CLOSE ▲ボタンを押します。
- ●トレイが出てきます。






電源ボタンを押す



●本体ではPOWER/STANDBYボタンを押します。

●トレイが閉まり、電源が切れてSTANDBYイン ジケータが緑(ON)から赤(STANDBY)に 変わり、STANDBY状態になります。






ごとに最適な制御をするための学習動作をします。この

pmm,

間(約15秒)、表示窓に Video CD 、 CD 、 DVD が同時に

点灯します。確認と学習が終わると、Video CD、CD、


DVD の内のひとつが点灯します。 || | | | |



■タイトル、チャプター、トラックについて

DVDでは、ディスクの中をタイトルで分け、さらにタイトルの中をチャプターで分けています。ビデオCD、CDでは、ディスクの中をトラックで分けています。

DVDのとき



ビデオCD、CDのとき

| | | - ナイスク - | | |
|-------|-------------------|-------------------------|-------|-------------|
| トラック1 | トラック2 | トラック3 | トラック4 | トラック5 |
| AC | CR. | N | 27 | 200 |
| で注意 |) | Bank to the contract of | | |
| | ノ 場合、これ | らの操作は、 | タイトル間 | をまたい |
| 「で行うご | とはできま | せん。 | | |

●ビデオCDの場合、PBC(プレイバックコントロール) がオフのときに、スキップボタンでトラックを進めた り戻したりすることができます。PBCがオンのとき は、PBCに従った動作をします。

· 本意理Mana Canada and Andrea and Andrea

●再生中にスキップなどの操作をすると、画面にT:2、 C:5などと表示されます。Tはタイトル、またはトラック、Cはチャプターのことです。数字は再生しているタイトル、トラック、デャプターの番号です。



次のチャプター/トラックへ進める

スキップ▶▶/▶▶ ボタンを押す



- ●本体ではSKIP ►►/►►・ボタンを押します。
- ●ボタンを押すごとに次のチャプター/トラックに進みます。
- ●ボタンを押しつづけると、早送りになります。

前のチャプター/トラックへ戻す

スキップ।◄◄/◄◄ボタンを押す



- ●本体ではSKIP ► ボタンを押します。
- ●1度押すと再生しているチャプター/トラックの初めに 戻ります。さらに押すと前のチャプター/トラックに戻 ります。
- ●ボタンを押しつづけると、早戻しになります。

早送りをする

スキップ**▶▶**/**▶▶**ボタンを押し つづける **▶**/**▶**

- ●本体ではSKIP ►►/►► ボタンを押しつづけます。
- ●目的のところまできたらボタンを離します。 つづきを再生します。

早戻しをする

スキップI◀◀/◀◀ボタンを押し つづける I◀♥◀

- ●本体ではSKIP I◀◀/◀◀ ボタンを押しつづけます。
- ●目的のところまできたらボタンを離します。つづきを再生します。

静止画/コマ送りにする

・コマ送り

再生

ダイレクト 朝/開

1 2 3 7 20 4 5 6 74 7 8 9 1 7 0

(4) (**)

(V)

DVD (VPP)

ディスクを再生中に映像を止めて見たり(静止画)、1コマずつ見たり(コマ送り)することができます。

PLAY/PAUSE

静止画再生(映像を止めて見る)

一時停止Ⅱボタンを押す



- ●表示窓に▮▮が表示され、静止画になります。
- ●本体ではPLAY/PAUSE ►/■ ボタンを押します。
- ●コマ送り ◀Ⅱ Ⅱ▶ ボタンでも静止画になります。



- Ⅱ▶ ボタンを押すごとに1コマずつ進みます。
- ボタンを押すことに「コマザン進みます。(◀II ボタンを押すと約0.5秒前のコマに戻ります。)



\\\X €

一時停止

- ●静止画再生中、コマ送り再生中の音声は聞こえません。
- ●ディスクによっては一時停止ができないディスクもあります。その場合は マークが画面に表示されます。
- ●スクリーンセーバーをONに設定してあるときに5分間静止画再生をしていると、スクリーンセーバーの画面になります。いずれかの操作ボタンを押すと、静止画に戻ります。 43
- ●DVDの静止画再生中に画面が揺れることがあります。 この場合、セットアップメニューの一時停止画像の設 定をフリンカーレスにしてください。

コマ送り再生(映像を1コマずつ見る)

静止画の状態からコマ送りⅡ► ボタンを押す



- ●コマ送り ボタンを押すごとに1コマずつ進みます。
- ●コマ送り ◀Ⅱ ボタンを押すと約0.5秒前のコマに戻ります。

普通の再生に戻す

再生▶ボタンを押す




- ●本体ではPLAY/PAUSE ▶/■ボタンを押します。
- ●一時停止┃┃ボタンでも操作できます。

プター/トラックを進める/戻す

OVD (CD)

速さを変えて再生することが簡単にできます。


速さを変えて再生する



リモコンで操作する

静止画再生中、または再生中 に再生スピード (+,-) ボタンを押すー軸スピード+

●ボタンを押すごとに再生速度が変わります。



普通の再生に戻す

再生▶ボタンを押す



●本体ではPLAY/PAUSE ►/Ⅲ ボタンを押します。

PLAY/PAUSE JOG O 00000 • O SHUTTLE

DVD (PBD) (CD)

JOGダイヤルで操作する

再生中に一時停止Ⅱボタ ンを押す



- ●本体ではPLAY/PAUSE ▶/Ⅲ ボタンを押します。
- ●静止画になります。

JOGダイヤルを回す



ゆっくり回す …コマ送りをします。 少し早く回す …スロー再生をします。

早く回す ………ノーマル再生をします。

- ●逆転スロー再生はできません。
- ●コマ送りについては 19 をご参照ください。
- ●CDでは操作できません。

SHUTTLEリングで操作する

静止画再生中、または再生中 SHUTTLEリングを回す




- ●30倍速まで早送り、早戻しをすることができます。
- ●リングを操作した後は、静止画になります。続けて見る ときは再生ボタンを押します。

ハメモ

- ●DVDとビデオCDの逆転再生および5倍速以上の早送 りはとびとびの映像になります。
- ●ノーマル再生以外の再生速度は目安です。


前回のつづきから再生することができます。 再生を停止したところを最大16枚まで自動的に記憶します。



ハメモ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

- ●停止位置を記憶しているディスクをトレイにのせてラスト 再生ボタン(本体ではLASTボタン)を押すと、自動的にラ スト再生をします。
- ●停止位置を記憶したディスクでも、再生 ▶ ボタン (本体 ではPLAY/PAUSE ►/Ⅲ ボタン) で再生すると、ディ スクの始めから再生します。
- ●停止位置を記憶したディスクを再生すると、LAST表示が 約1分間点滅します。点滅中は、停止■ボタン (本体では STOP■ボタン)を押して停止しても、新しい停止位置 を記憶しません。前回の記憶を保ちます。初めて再生す るディスクの場合、LAST表示は点滅しませんが、約1分 再生してからでないと停止させても位置を記憶しません。
- ●ディスクの枚数が16枚を超えたときは、古い記憶 (一番最初にメモリーしたもの) から消去、上書きさ
- ●ディスクによっては、ラスト再生が正しく動作しない 場合があります。
- ●DVDの場合、ディスクに時間情報がないときは、停 止したチャプター番号を記憶します。ラスト再生する と、 停止したチャプターの始めから再生します。



つづきから見る

停止したところを記憶しているディスクをセッ トすると、表示窓にLASTが表示されます。

LAST表示が点灯していると き、停止中にラスト再生ボタ ンを押す



- ●前回再生を停止したところから再生が始まります。
- ●LAST表示が点滅しているときは、停止■ボタンを押し て停止させてからラスト再生ボタンを押します。
- ●本体では、STOP■ボタンを押して停止させてからLAST ボタンを押します。

記憶させる

停止■ボタンを押して再生を 停止する




- ●本体ではSTOP■ボタンを押します。
- ●停止した場所を自動的に記憶します。
- ●ディスクを取り出しても、電源を切っても、記憶は消え

■自動続き再生機能について

ディスクを入れたまま電源を切ったとき自動続き再生がオ ンに設定してあると、電源ボタンを押し、電源を入れたと き、前回再生を停止たところから自動的に再生が始まりま す。**43**

DVD、ビデオCDでは、ディスクによってメニュー画面が記録されているものがあります。メニュ 一画面から再生したい項目、表示したい字幕言語、聞きたい音声言語などが選べます。



PBC対応ビデオCDのとき


PBC対応のビデオCDを 再生する

●メニュー画面が表示されます。

数字ボタンで項目を選ぶ

SELECT

- •項目]
- · 項目2
- · 項目3
- ●数字ボタンを押すと、画面にSELECTが表示さ れ、項目が決定します。
- ●数字ボタンを押してもSELECTが表示されない とき決定ボタンを押してください。
- ●ビデオCDによっては、再生▶ ボタン、スキップ で操作できるものもあります。リターンボタン の操作を
 る
 マークで表示するビデオCDもあ
- ●再生中にメニュー画面に戻るにはリターンボタ ンを押します。
- ●ビデオCDによっては、3桁の数字を入力するこ とがあります。この場合は、数字を1桁入力す るごとに決定ボタンを押してください。



DVDのとき

メニューボタンを押す

- ●本体ではMENUボタンを押します。 ●メニュー画面が表示されます。
- ●自動的にメニュー画面が表示されるディスクも
- ●メニュー画面はディスクによって異なります。

◆▲▼▶ボタンで項目を

選ぶ

·項目1

· 項目2

· 項目3

●DVDによっては、リモコンの数字ボタンで項 目を選べるものもあります。

決定ボタンを押す



- ●本体ではENTERボタンを押します。
- ●項目が決定します。
- ●以下メニューに従って操作します。


/メモ/


- ●DVDによっては、メニューボタンでメニュー画面を 呼び出せない場合があります。
- メニューボタンでメニュー画面を呼び出せないとき は、トップメニューボタンを押してください。23
- ●DVDによっては、メニューもトップメニューもない 場合があります。
- ●PBC対応ビデオCDでは表示窓にPBCが表示されます。 ●ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生したと き、メニューに従った操作以外の機能は働きません。
- ●PBC機能を使わないで再生するときはメニューボタ ンを押します。表示窓のPBCは消えます。このとき、 メニュー画面などは再生できません。PBCに戻すに は、もう一度メニューボタンを押します。

トップメニュー画面から再生する

DVD

DVDには、複数のタイトルを記録し、トップメニューを備えたディスクがあります。この場合 は、トップメニュー画面から再生すると便利です。





トップメニューボタンを押す

- ●本体ではTOP MENUボタンを押します。
- ●トップメニュー画面が表示されます。
- ●トップメニュー画面はディスクによって異なり

▲▲▼▶ボタンで項目を 選ぶ

- •項目]
- ・項目2
- · 項目3
- ●DVDによっては数字ボタンで選べるものがあ ります。

決定ボタンを押す




- ●本体ではENTERボタンを押します。
- ●項目が決定します。
- ●以下メニューに従って操作します。

<u>複響翻譯。</u> Mai Beath Cale E. L. et a might on marie in in in line or no line or no minimized, nation, quo / メモ

- ●ディスクによっては、操作ができないものがあります。
- ●ディスクによっては、メニューボタンやトップメニュ 一ボタンを押しても同じ画面を表示するものがあります。

ィスクのメ

コ




- ●本体ではDISC NAVIGATIONボタンを押します。
- ●各チャプター/トラックの先頭画面が表示されます。

(チャプター、トラックによっては表示されな いものがあります。)

2 ▲▼▶ボタンでチャプ ター/トラックを選ぶ

●選んでいる番号の背景が赤で表示されます。



\X €

- ●選択を右端へ移動させてさらに ▶ ボタンを押すと次のページが表示されます。選択を左端へ移動させてさらに ◀ボタンを押すと前のページに戻ります。
- ●他のタイトルを表示したいときは、 ▲ボタンでタイトル番号を選び、 ◀ ▶ で表示したいタイトル番号を選びます。
- ●もう一度ディスクナビゲーションボタンを押すと、この機能は解除され、停止状態になります。
- ●ビデオCDでディスクナビゲーション機能を使うと PBCが自動的に解除されます。 22


3 決定ボタンを押す



- ●本体ではENTERボタンを押します。
- ●再生が始まります。
- ●再生▶ボタンでも再生が始まります。

ダイレクトサーチ (タイトル/チャプター/トラック)





mm.

そのタイトルの始まりをサーチします。

タイトル番号も指定してください。

●DVDで再生中にタイトルを指定しないでチャプター

を指定すると、現在再生中のタイトルの中のチャプタ

一の意味になります。」タイトルしか指定しなければ、

DVDで停止中にチャプターサーチをする場合は、必ず

ダイレクトサーチボタン を押す

ダイレクト サーチ ●モード表示画面が表示されます。

▶ボタンでタイトル/ チャプター/トラックを 設定する

●選ばれると文字列が赤くなります。






- ●タイトル番号やトラック番号の分母は記録され ている総タイトル数、総トラック数です。
- 例1. タイトルの3を選ぶとき



例2. タイトルの10を選ぶとき



●DVDのときは、さらに▶ボタンでチャプター の位置を選び、数字ボタンでチャプターを設定 します。



●チャプター番号の分母は、指定したタイトルに 含まれる全チャプター数です。

3 決定ボタンを押す



- ●指定したタイトル/チャプター/トラックの画面から再生します。
- ●再生▶ボタンでも再生が始まります。
- ●取り消したいときは、取消しボタンを押します。

莋

ディスクナビゲーション

(CD)

OVD (VCD) (CD)


ダイレクトサーチ 数字ボタン 決定 ABUE-1


ダイレクトサーチボタン を押す

- ●モード表示画面が表示されます。
- ●タイトル/トラック番号を入力する。 **25**

ダイレクトサーチボタン で時間表示位置を選ぶ

●選ばれると時間表示が00:00:00になります。





数字ボタンで時間を設定 する

例. 1:23:45を選ぶとき

1 - 2 - 3 - 4 - 5

数字ボタンを押すごとに、次のように表示されます。 00:00:01

00:00:12

01:23:45


決定ボタンを押す



- ●指定したタイトル/トラックの指定した時間の 画面から再生します。
- ●再生▶ボタンでも再生が始まります。
- ●取り消したいときは、取消しボタンを押します。

CDは、テレビ画面を見なくても、本機の表示窓だけで操作できます。 ビデオCDは、PBC機能を使わない場合、CDと同じように操作できます。

CD、ビデオCDのダイレクトサーチ (トラック/タイム)




数字ボタンで直接トラッ ク番号を選ぶ

例1. トラックの3を選ぶとき



, 例2. トラックの10を選ぶとき



●ボタンを押し間違えた場合は、取消しボタンを 押すと消去されます。また、数字ボタンで再入 力すると、上書きします。

決定ボタンを押す



- ●指定したトラックを再生します。
- ●再生▶ボタンでも再生が始まります。

/メモ/

- ●トラック番号を入力したあと▶ ボタンを押すと、表示窓が時間入力モードなって、H、M、Sが点滅します。数字/ ンで時間を入力し、決定ボタンを押すと、指定したトラックの指定した時間から再生します。時間は、そのトラ の始まりからの時間です。
- ●CDでは停止中にスキップ ▶▶/▶▶ I◀◀/◀◀ボタンを押すと表示窓にトラック番号が表示されます。 ク番号を選び、再生 ▶ ボタンを押すとそのトラックが再生されます。
- ●PBC対応ビデオCDでは、表示窓にPBCが表示されます。この場合は、本ページの操作はできません。
- ●PBC機能を使わないで再生するときは、メニューボタンを押してください。表示窓のPBCが消えて、 ができるようになります。PBCに戻すには、もう一度メニューボタンを押してください。 22 1



/メモ


●DVDで停止中にタイムサーチをする場合は、必ずタ

●ビデオCD、CDで停止中にタイムサーチをする場合に 必ずトラック番号も指定してください。

イトル番号も指定してください。



再生中のディスク、タイトル、チャプター、トラックを繰り返して再生することができます。 また、指定した箇所を繰り返して再生することもできます。



指定した箇所をリピート再生する

繰り返したい始めと終わりで A-Bリピートボタンを押す



●A-Bリピートボタンをもう一度押すとキャンセルされま

リピート再生を止める

取消しボタンを押す



- ●リピート再生を終了し、再生はそのままつづきます。
- ●停止■ボタンを押すとリピート再生を終了し、停止します。

- ●ディスクや場面によっては、リピート再生ができない ものがあります。
- ●ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生をした とき(PBC再生)、ディスクリピートやトラックリピートをすることができません。

ディスク、タイトル、チャプター、トラックをリピート再生する

セットアップボタンを押す

●セットアップ画面が表示されます。


◀▲▼▶ ボタンで再生モー ドを選ぶ **388**8



▲▲▼▶ボタンでリピート を選ぶ

▲▲▼▶ボタンでリピート 再生したい項目を選び、 決定ボタンを押す





●表示窓にREPEATが表示されます。

再生中の場合は…

再生中のタイトル/チャプター/トラックに関 するリピート再生を始めます。

停止中の場合は…

タイトル/チャプター/トラックサーチ 25、27 によりリピート再生したいタイトル/チャプタ 一/トラックを選び、再生を始めます。


- ●ディスクを選択するとディスク全体(ビデオ CD、CD) をリピート再生します。
- ●再生▶ボタンでも再生が始まります。

順不同で再生する(ランダム再生)





ディスクのタイトル、チャプター、トラックを本機が順不同に並べ変えて再生します。 すべての再生が終わると停止します。



ランダム再生する



▲▲▼▶ボタンで再生モ ドのランダムを選択する



決定ボタンを押す



●表示窓にRANDOMが表示され、ランダム再生

● ▶▶/▶▶ ボタンを押すと、次にプレーヤーが選ぶチャ プター/トラックが再生されます。

■ランダム再生中に

● |◀◀/◀◀ ボタンを押すと、ひとつ前に再生したチャプ ター/トラックに戻ります。

ランダム再生を止める

取消しボタンを押す



- ●ランダム再生を終了し、現在再生しているチャプター/ トラックのあとを順番に再生していきます。
- ●停止■ボタンを押すとランダム再生を終了し、停止しま

●ディスクによっては、ランダム再生できないものや途 中で停止するものがあります。 ●ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生した場 合(PBC再生)、ランダム再生をするとPBCが解除さ れます。22 ●プログラムした内容をランダム再生することはできま せん。 ●ランダム再生では、最大99のチャプター


Reference of the INTHEST OF THE INTERIOR

を再生します。

/メモ/



お好みの順番で再生することができます。プログラムする内容はディスクによって異なります。 (DVDではタイトルとチャプター、ビデオCD、CDではトラック)





∆メモ

- ●ビデオCD、CDのときは多少画面が異なります。
- ●タイトル、チャプター、プログラム、全消去、再生の 各位置へ移動するには▶ボタンを使います。
- ●プログラムは最大99ステップです。
- ●設定したプログラム再生が終了すると停止状態になり
- ●ディスクによっては、プログラム再生できないものや、 途中で停止するものがあります。
- ●ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生した場 合(PBC再生)、プログラム再生すると、PBCが解除 されます。22

プログラムを設定する

セットアップボタンを押す



●セットアップ画面が表示されます。


◀ ▲ ▼ ▶ボタンで再生モードの プログラムを選び、決定ボタンを押す





▲▲▼▶ボタンでお好みの タイトルとチャプターを 選び、決定ボタンを押す





プログラムリスト

- ●この操作を行うごとに、ひとつずつプログラム リストに登録されます。
- ●ビデオCD、CDのときは、トラックを選びます。

▲▲▼▶ボタンで ▶ (再 生)を選び、決定ボタン





- ●表示窓にPROGRAMが表示され、プログラム 再生を始めます。
- ●再生 ▶ ボタンでも再生が始まります。

プログラムをすべて消す

セットアップボタンを押す




●セットアップ画面が表示されます。

▲ ▼ ▶ ボタンで再生モード のプログラムを選び、決定ボタン








▲▲▼▶ボタンで全消去 を選び、決定ボタンを押 プログラムNo. プログラムリスト



1

ご注意



- ●セットアップボタンを押すとセットアップ画面 を終了します。
- ●ひとつずつ消すには、プログラムリストから ▲▲▼▶ボタンで消したいプログラムNo.を選 び、取消しボタンを押します。

<u>, and out of</u> , in the **terms of the second of the second**

●ビデオCDをメニュー画面を表示して再生したとき

(PBC時)、プログラム再生をすることができません。

●チャプターの移り変わりのときに、一瞬プログラムし ていないチャプターの画面が見えることがあります。

プログラムを確認する

セットアップボタンを押す



・●セットアップ画面が表示されます。

▲ ▼ ▶ ボタンで再生モード のプログラムを選び、決定ボタン







お好みの順番で再生す

●セットアップ画面が表示されます。

確認が終了したらセットアップ ボタンを押す



●セットアップ画面を終了します。

プログラム再生を止める

取消しボタンを押す



- ●プログラム再生を終了し、現在再生されているプログラ ムのあとを順番に再生していきます。
- ●停止■ボタンを押すとプログラム再生を終了し、停止し ます。

画面の一部を拡大する(ズーム)

DVD (vcb)


画面の一部を2倍、4倍と拡大することができます。

1 2 3 ₹ PARE

再生中にズームボタンを押す



- ●ボタンを押すごとに画面が切り換わります。
- ●画面に拡大位置表示と倍率表示が表示されます。



- ●ズームすると、通常の画面では気にならない部分も拡大されるため、画質は劣化します。2倍よりも4倍の
- mm **∆** メモ\

方が画質は劣化します。


- ●取消しボタンを押すと、拡大位置表示が消えます。
- ●ビデオCDは、4倍ズームにすることができません。
- ●ビデオCDの高精細静止画はズームできません。
- ●字幕やメニューの選択表示などは拡大されません。

- ●ズーム再生中に◀▲▼▶ボタンを押すと、拡大位置を変 更することができます。
- ●数字ボタン(1) ~ (9)) でも拡大位置を変更する ことができます。

見たい方向からの映像を選ぶ(アングル)

DVD

複数の方向から映された映像が記録されたDVDで選ぶことができます。




再生中、表示窓にANGLEが 点滅しているとき、アングル ボタンを押す



- ●ボタンを押すごとに画面が切り換わります。
- ●画面に選択されているのアングル番号が表示されます。

例 4つのアングルが記録されている場合



分母…記録されているアングルの総数を示します。 分子…選択されているアングル番号を示します。

[mm] /\ × €/

- ●マルチアングル機能は、複数のアングルが記録された ディスクでなければ選択できません。また、複数のア ングルが記録されているディスクでも表示窓のANGLE が点滅していないときは切り換えができません。
- ●アングルボタンを押してからアングルが切り換わるま で数秒かかります。
- ●ディスクによっては、ANGLEが点滅しているときに も、アングル切り換えできないものがあります。

複数の音声言語が記録されたDVDでは、音声言語を選ぶことができます。音声言語に限らず、 ひとつの映像に複数の種類の音声が記録されているディスクで聞きたい音声を選ぶことがで きます。

●DVDには、ドルビーデジタルやLPCMなどの音声が いろいろな言語で記録されています。お好きな音声言

●DTS音声を選択すると音声が出ません。DTS音声の 再生には、DTSデコーダーかDTSデコーダー搭載ア

●音声言語が切り換わらないときは、1つしか記録され

ニューボタンを押し、メニュー画面で選ぶこともでき

●ディスクによっては、メニュー画面でしか音声言語を

●セットアップボタンを押して表示されるセットアップ

画面でも音声言語を選ぶことができます。 40

●ビデオCD、CDのときに音声ボタンを押すと

L/Rの切り換えになります。 **37**

●ディスクにメニュー画面が記録されている場合は、

語をお楽しみください。

ンプが必要です。

ていないためです。


選べないものがあります。

ます。22

音声言語を選ぶ



- ●ボタンを押すごとに音声言語が切り換わります。
- ●画面に選択されている音声言語番号が表示されます。
- 例 4つの音声言語が記録されている場合




分母…記録されている音声言語の総数を示します。 分子…選択されている音声言語番号を示します。

再生中に字幕ボタンを押す




- ●ボタンを押すごとに字幕言語が切り換わります。
- ●画面に選択されているの字幕言語番号が表示されます。

例 3つの字幕言語が記録されている場合



分母…記録されている字幕言語の総数を示します。 分子…選択されている字幕言語番号を示します。 オフ…字幕言語を表示しません。



mm / メモ/

●字幕言語が切り換わらないときは、字幕が記録され いない、または1つしか記録されていないためです

STATE THE PARTY OF THE STATE OF


- ●ディスクにメニュー画面が記録されている場合は、 ニューボタンを押し、メニュー画面で選ぶこともでき ます。22
- ●ディスクによっては、メニュー画面でしか字幕言語を 選べないものがあります。
- ●セットアップボタンを押して表示されるセットア






バーチャルサラウンド音声で再生する

本機を接続するオーディオシステムやテレビが、通常の2つのスピーカーのステレオであっ ても、ドルビーデジタル5.1チャンネルで収録されたDVDを、5つのスピーカーがあるかの ように、バーチャルなサラウンド音声で再生します。





- ●バーチャルサラウンドは、DVDの、5.1チャンネルな どのマルチチャンネルで収録されたドルビーデジタル 音声だけで働きます。
- ●ディスクや場面によっては、バーチャルサラウンド効 果がわかりにくいことがあります。
- ●バーチャルサラウンドは、2つのスピーカーの中央線 上で一番効果があります。



- ●テレビやオーディオシステムのサラウンド機能は「切」 にしてお使いください。
- ●ワイドステレオは、2チャンネルステレオの広がり感 を豊かにするものです。

バーチャルサラウンド音声で再生する

DVDを再生する

ドルビーデジタル5.1チャ ンネルの音声を選ぶ

再生中にサラウンドボタン を押す

サラウンド



- ●ボタンを押すごとにバーチャルサラウンドオン とオフに切り換わります。
- ●オンのときは表示窓にVIRTUALが点灯し、画 面に「サラウンド オン」と表示されます。

ドルビーデジタル5.1チャンネル以外 の音声やビデオCD、CDの場合

サラウンド




- ●ボタンを押すごとに、ワイドステレオオンとオフに切り 換わります。
- ●オンのときは、表示窓にVIRTUALが点灯し、画面に 「サラウンド オン」と表示されます。

音声を切り換える




(CD)

お好みの音声に切り換えることができます。



再生中に音声ボタンを押す

- ●ボタンを押すごとに音声が切り換わります。
- ●画面に選択されている音声情報が表示されます。




L ……Lch (左) の音声が左右両方のスピーカから出ます。 R ……Rch(右)の音声が左右両方のスピーカから出ます。 L/R …Lch (左)の音声が左のスピーカから、Rch (右) の音声が右のスピーカから出ます。





ディスクの再生状態やいろいろな時間表示を表示することができます。 時間表示はディスクによって異なります。



DISPLAY 00000 **1**0 0

表示ボタンを押す

- ●本体ではDISPLAYボタンを押します。
- ●画面にモード表示が表示されます。
- ●ボタンを押すごとに表示が切り換わります。

タイトル経過時間…タイトルの経過時間を表示します。

タイトル残り時間…タイトルの残り時間を表示します。

トラック経過時間…トラックの経過時間を表示します。


トラック残り時間…トラックの残り時間を表示します。

タイトル時間……再生中のタイトルの総時間を表示します。

総残り時間………トータルの残り時間を表示します。 ディスク情報……再生しているディスクの情報を表示します。

モード表示オフ……モード表示を消します。

DVDのとき



ビデオCD、CDのとき



ご注意

- ●ディスクによっては時間を表示しないものがありま
- ●本体のDISPLAYボタンで操作するとタイトル/トラ ック経過時間は表示されません。
- ●本体の表示窓をオフにすることはできません。
- ●PBC対応ビデオCDの場合、トラック番号は表示され ません。

mm // メ モ/


●時間表示やディスク情報表示をしているときに▶ ボタ ンを押すと、タイトル/チャプター/トラックサーチ のモードになります。 25

●表示ボタン(本体ではDISPLAYボタン)でモード表 示をオフにしても、再生モードが変わるとタイトル/ トラック番号 (T) やチャプター番号 (C) が約5秒間 自動的に表示されます。

ワイドテレビ用ソフトを設定する

DVD


通常のテレビでDVDのワイド画像を再生するときに出力する画面の形(アスペクト比)を 設定します。






▲▼▶ボタンでプレー

ヤーセットアップを選ぶ



▲▲▼▶ボタンでビデオ設定の TV出力設定を選び、▶ ボタン

を押す



▲▲▼▶ ボタンで設定した い項目を選び、決定ボタンを

●お手持ちのテレビが通常の4:3のテレビの場合は、 レターボックスかパンスキャンに設定してください。

●DVDによっては、パンスキャンモード、レターボッ クスモードに対応していないものもあります。

●通常のテレビは横4:縦3、ワイドテレビやハイビジ

の横と縦の比率をアスペクト比と呼んでいます。

●お手持ちのテレビがワイドテレビやハイビジョンテレ

ビの場合は、本機のTV出力設定をワイドTVに設定し

ョンテレビは横16:縦9の比率になっています。こ

押す 決定

●セットアップボタンを押すとセットアップ画面 を終了します。

ワイドテレビ用に収録された映像を通常のテレビで見ると次のようになります。

パンスキャンモードでは、上下の高さに合わせて映し出 します。

レターボックスモードでは、左右の長さに合わせて映し 出します。



●上下の余った部分が帯状になります。

●元の映像の左右が欠けます。

ハメモ

38

39

定

情報を見る

ワ

用ソフト

を設定する


複数の字幕言語や音声言語が記録されたDVDのために、セットアップ画面で字幕言語や音声言語を設定することができます。

] 停止中にセットアップボタン を押す せットアップ

Jan Jan

●セットアップ画面が表示されます。

▲▲▼▶ボタンで言語設定の字幕言語、または音声言語を選び、▶ボタンを押す



3 ▲▼▶ボタンでお好みの字幕言語、または音声言語を選び、決定ボタンを押す




●セットアップボタンを押すとセットアップ画面を終了します。

- ●再生中に字幕ボタンを押しても、字幕切り換えができます。**34**
- ●再生中に音声ボタンを押しても、音声切り換えができます。 **35**
- ●セットアップ画面には、ディスクに記録されている字 幕言語を表示します。日本語、英語、フランス語、ド イツ語、中国語、ロシア語以外の字幕言語は、言語― 覧表 46 の番号を表示します。
- ●字幕言語や音声言語を選択してもディスクにその言語 が記録されていないときには、その言語の字幕や音声 は再生されません。

視聴制限を設定する (パレンタルロック)

DVD

視聴制限対応のDVDを再生した場合、暴力シーンなど子供に見せたくない部分を飛ばして みることができます。



■初めてお使いになるとき

初めてお使いになるときは、暗証番号が設定されていません。暗証番号欄には0000が表示され、決定ボタンを押すとパレンタルレベル設定画面が表示されます。

■暗証番号を登録するには

暗証番号入力画面(右の4)で4桁の数字を入力します。 数字は次回からは表示されません。

■暗証番号を解除するには


mm

/ メモ

があります。

暗証番号入力画面(右の4)でリターンボタンを続けて4回押します。0000が表示され、初期状態になります。

ディスクによってはパレンタルロックがかからないもの








- ●パレンタルレベル設定画面が表示されます。 ●暗証番号を間違えると、パレンタルレベル設定 画面へ進みません。もう一度、暗証番号を入力
- してください。 ●パレンタルレベルを変えないときは、▼ボタン で「戻る」を選び、決定ボタンを押してくださ


5 ▲▲▼▶ボタンで設定したいパレンタルレベルを選び、決定ボタンを押す





●プレーヤーセットアップ画面に戻ります。

さまざまな設定を変更する





◀▲▼▶ボタンで設定したい画面を選ぶ

(画面1)



(画面2)







DVD (CD)

(画面4)



▲▲▼▶ボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押す



●セットアップボタンを押すとセットアップ画面を終了します。

初期状態(工場出荷時)

| 言 | ①OSD表示言語 | モード表示とセット 示に切り換える設定 | トアップ画面を日 Eです。 | 本語表示か英語表 | 日本語 | 英語 | ietsi |
|--------------------|--------------------------|---|--|---|-----|---|-------|
| 言語設定 | ②ディスクメニュー 言 語 (DVDのみ) | 指定した言語でディ した言語に対応して スクが対応している す。この設定は停止 | いないディスクの る言語の中から自 |)場合は、そのディ | 日本語 | 希望する言語を指定 します。 46 | 画面 |
| プレーヤーセットアップオーディオ設定 | ③デジタル出力 | 本機のデジタル音声できます。 DVDの音声には、「使用される立体的なもいいます)、MPE DTS/AC-3/MPEC DTS/AC-3/MPEC DTSやドルビーデジタル信号 LPCM ドルビーデジタルの信号で出力します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | DTSやドルビーテ 音声、ドルビーラ Gオーディオ、LF 32 ジタルやMPEG で出力します。 D音声は、リニア Mの音声は、その の DTSは出力し DTS/AC3/MPEG2 選択時の出力 48kHz,16ビットLPCM 48kHz,16ビットLPCM 「ドルーデジタルビットLPCM MPEGビットストリーム 44.1kHz、16ビットLPCM 44.1kHz、16ビットLPCM | ジタル(映画館で デジタルはAC-3と PCMがあります。 オーディオをその YPCMに変換して DままリニアPCM ません。 | | DTS/AC-3/MPEG2 そのデアル続 オペコープカる イデコン入す ジカは 20/Mの リーデ子き カルれ 20/Mの リーデ子き カルれ 20/Mの リーデタの端と カルれ 20/Mの リーテクの リーデタの リーテクの リーテクの リーカー リーカー リーカー リーカー リーカー リーカー リーカー リーカ | 画面 2 |

| オーディオ設定 | (A)DBC(DVD(A)) | ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジコントロールのことです。お手持ちのステレオシステムやテレビで映画の中の会話などが聞きづらい場合、オンに設定します。 | 広いダイナミック | オン ダイナミックレンジ を圧縮します。DVD によっては効果のな い場合があります。 | 画面 2 |
|---------|---|---|---------------------------------|---|------|
| Æ | ⑤TV出力設定 | 接続するテレビのアスペクト比を設定します。 この設定は、停止中のみ可能です。 | 4:3レターボックス (通常のテレビ) | 4:3パンスキャン (通常のテレビ) | |
| | | | | ワイドTV | |
| | ⑥画質 | 映像出力端子から出力される映像の画質を変更できま す。 | ノーマル | シャープ ソフト | |
| | ⑦黒レベル調整 | 映像出力端子から出力される映像の黒色の画質を変更できます。 | O IRE (少し暗い) | 7.5 IRE (明るい) | |
| ビデナ | 8背景ロゴ表示 | セットアップ画面や停止中の背景を設定します。 | オン (ロゴ) | オフ | 画 |
| ヒデオ設定 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 同じ静止画を長時間表示し続けると画面に焼きつき現象がでることがあります。本機ではメニュー画面などを長時間(5分以上)表示し続けることによる画面の焼きつき現象を防止するため、スクリーンセーバー機能を搭載しています。「オン」にしておくことをおすすめします。スクリーンセーバーはいずれかの操作ボタンを押すと解除されます。 | オン スクリーンセー バーが機能する | オフ スクリーンセー バーが機能しな い | 画面 3 |
| | ⑩一時停止画像 | 静止画再生中に画面が揺れる場合は、「フリッカーレス」にしてください。画面の揺れがおさまります。この設定は出力フォーマットがNTSCまたはAUTOに設定され、DVDをNTSCフォーマットで再生中のみ可能です。 | 高精細 | オートセレクトフリッカーレス | |
| , | ⑪自動続き再生 | 電源ON時にディスクが入っていると前回再生を停止したところから自動的に再生します。 | オフ | オン | |
| | | ワイドテレビで通常のソフトを見るときは、モード表 | | オフ | |
| | ®OSD表示位置 | 示が画面の上にはみ出して、表示が見えなくなることがあります。表示位置を変更することでワイドテレビでもモード表示をみることができるようになります。 | 通常位置 | 下げる | |
| | | 表示窓の明るさを変更します。 | | 暗め | |
| | ⑬表示窓の明るさ | 明るい → 暗め → 暗い → 自動 —— | 明るい | 暗い | |
| | | | | 自動 | |
| その他の設定 | ④パレンタル設定 (DVDのみ) 41 | 視聴制限のことをいいます。映像内容によって再生制限をかける機能です。 視聴制限コードが記録してあるディスクを再生する場合、視聴制限(パレンタルロック)をかけることができます。本機は、日本に対する視聴制限コードが記録されているディスクに対して機能しますので、ディスクによってはパレンタルレベルを変えてもパレンタルロックがかからない場合があります。パレンタルロックをかけると、視聴制限対応のDVDを再生した場合、暴力シーンなどで子供に見せたくない部分を飛ばして見ることができます。詳しくはディスクの取扱説明書をお読みください。 一度暗証番号を設定すると、次回からは、その暗証番号を設定しないとパレンタルレベルの変更はできません。暗証番号は忘れないように控えておいてください。この設定は、停止中のみ可能です。 | 初期状態は LEVEL8です。 | | 画面 4 |

■ディスクメニュー言語を日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語など表示される22ヶ国語以外にするには、ディスクメニュー言語の選択画面で

1. ◀▲▼▶ボタン操作で その他 を選ぶ

2.言語一覧表 46 から希望する言語名に対応する番号を数字ボタンで4桁入力する 3.決定ボタンを押す


■設定を初期状態(工場出荷時)に戻す(この操作は、ディスクが入っていない状態で行ってください。) パレンタルレベルの暗証番号、セットアップ情報、ラスト再生のメモリーなどのすべての設定を初期状態(工場出荷時)に 戻すには、電源ONの状態で、本体のSTOP■ボタンを押しながらPOWER/STANDBYボタンを一度押して離し、STOP ■ボタンはそのまま15秒ほど押しつづけてください。「Video CD」、「CD」、「DVD」の点滅が点灯に変わると完了です。

出力フォーマットを変更する



ビデオ信号の出力フォーマットを変更することができます。 ◀ ▲▼ ▶ボタン PLAY/PAUSE

この操作は、ディスクが入っていない状態で 行ってください。



MISC、PAL、PALODJI マット A メ モ について

日本では、ほとんどのテレビ受像機がNTSCフォーマットに対応しているので、この変更は不要です。(このDVDプレーヤーは、工場出荷時にNTSCフォーマット出力に設定してあります。)

NTSCフォーマット、PAL、PAL60フォーマットとは テレビ信号の規格のことです。この規格に合うように、 テレビ放送の信号、テレビ受像機などが作られておりま す。ちなみに、日本、アメリカ合衆国などは、NTSCフ ォーマットを採用しており、ヨーロッパ、アジアの国々 がPALフォーマットを採用しております。

両フォーマットの間に、互換性はありません。 例えば、NTSCフォーマットの信号をPALフォーマット 対応のテレビ受像機に入力しても、うまく画像がでません。

\X E

工場出荷の設定に戻すには (この操作は、ディスクが入っていない 状態で行ってください。)

電源ON状態で本体のSTOP■ボタンを押しながら、POWER/STANDBYボタンを一度押して離し、STOP■ボタンはそのまま15秒以上押しつづけると工場出荷の設定 (NTSC出力) に戻ります。表示窓の Video CD、CD、DVD が点滅から点灯に変わると完了です。このときはその他の情報(言語、字幕、ラスト再生のメモリーなど)は工場出荷の設定に戻ります。 43

電源ON状態で5秒以上前面のPLAY/PAUSE ►/Ⅲ ボタンと▲ボタンを同時に押す

●表示窓に現在の出力フォーマットが約5秒間表示されます。n · · · · · · · · · NTSCモードp · · · · · · · · · P A I モード

P······PALE-F P60 ···PAL60E-F A·······AUTOE-F

表示が出ている間に▲ボタン を押す

●▲ボタンを押すごとに出力フォーマットが切り換わります。

→NTSC→PAL→PAL60*→*AUTO¬

- ●出力フォーマットを選んだあと、表示が消えるまで待ちます。
- ●表示が消えたら、POWER/STANDBYボタンを押して 一度電源をオフにし、もう一度オンしてからお使いくだ さい。

NTSCモード

ビデオCDのPALディスクは、NTSCフォーマットで出力されます。DVD、ビデオCDのNTSCディスクは、NTSCフォーマットで出力されます。

PALT-ド

DVD、ビデオCDのNTSCディスクでもPALディスクでもPALフォーマットで出力されます。

PAL60E-1

DVD、ビデオCDのNTSCディスクの場合、PAL60モードで出力されます。PALディスクは、PALモードで出力されます。

AUTOモード

DVD、ビデオCDのNTSCディスクをかけた時はNTSCフォーマットで、PALディスクをかけた時はPALフォーマットで出力します。

| 番号 | 言語名 | 番号 | 言語名 | 番号 | 言語名 |
|--------|----------------|-------|-------------------|-------|---------|
| L. 3 | | T-1,7 | ntatulika Pakaran | | |
| 6565 | アファル・・・ | 7384 | イタリア | 8376 | スロベニア |
| 6566 | アプハジア | 7387 | ヘブライ | 8377 | サモア |
| 6570 | アフリカーンス | 7465 | 日本語 | 83.78 | ショナ |
| 6577 | アムハラ | 7473 | イディッシュ | 8379 | ソマリ |
| 6582 | アラビア | 7487 | ジャワ | 8381 | アルバニア |
| 6583 | アッサム | 7565 | グルジア | 8382 | セルビア |
| 6588 | アイマラ | 7575 | カザフ | 8385 | スンダ |
| 6590 | アゼルバイジャン | 7576 | グリーンランド | 8386 | スウェーデン |
| 6665 | バシキール | 7577 | カンボジア | 8387 | スワヒリ |
| 6669 | ベロルシア(白ロシア) | 7578 | カナダ | 8465 | タミル |
| 6671 | ブルガリア | 7579 | 韓国(朝鮮)語 | 8469 | テルグ |
| 6672 | ビハール | 7583 | カシミール | 8471 | タジク |
| 6678 | ベンガル(バングラ) | 7585 | クルド | 8472 | タイ |
| 6679 | チベット | 7589 | キルギス | 8473 | ティグリニア |
| 6682 | ブルターニュ | 7665 | ラテン | 8475 | トルクメン |
| 6765 | カタロニア | 7678 | リンガラ | 8476 | タガログ |
| 6779 | コルシカ | 7679 | ラオ | 8479 | トンガ |
| 6783 | チェコ | 7684 | リトアニア | 8482 | トルコ |
| 6789 | ウェールズ | 7686 | ラトビア (レット) | 8484 | タタール |
| 6865 | デンマーク | 7771 | マダガスカル | 8487 | トウイ |
| 6869 | ドイツ | 7773 | マオリ | 8575 | ウクライナ |
| 6890 | ブータン | 7775 | マケドニア | 8582 | ウルドゥー |
| 6976 | ギリシャ | 7776 | マラヤーラム | 8590 | ウズベク |
| 6978 | 英語 | 7778 | モンゴル | 8673 | ベトナム |
| 6979 | エスペラント | 7779 | モルダビア | 8679 | ヴェラピュック |
| 6983 | スペイン | 7782 | マラッタ | 8779 | ウォロフ |
| 6984 | エストニア | 7783 | マライ (マレー) | 8872 | コーサ |
| 6985 | バスク | 7784 | マルタ | 8979 | ヨルバ |
| 7065 | ペルシャ | 7789 | ミャンマー | 9072 | 中国語 |
| 7073 | フィンランド・ | 7865 | ナウル | 9085 | ズールー |
| 7074 | フィジー | 7869 | ネパール | | |
| 7079 | フェロー | 7876 | オランダ | | |
| 7082 | フランス | 7879 | ノルウェー | | |
| 7089 | フリジア | 7982 | オーリヤ | | |
| 7165 | アイルランド | 8065 | パンジャブ | | |
| 7168 | (スコットランド)ゲール | 8076 | ポーランド | | |
| 7176 | ガリチア | 8083 | パシュト | | |
| 7178 | グアラニー | 8084 | ポルトガル | | |
| 7185 | グジャラト | 8185 | ケチュア | | |
| 7265 | ハウサ | 8277 | レトロマンス | | |
| 7273 | ハンラ ヒンディー | 8279 | ルーマニア | | |
| 7282 | クロアチア | 8285 | ロシア | | |
| 7285 | ハンガリー | 8365 | サンスクリット | | |
| 7289 | アルメニア | 8368 | シンド | | |
| 7365 | インターリングア | 8372 | セルボクロアチア | | |
| 7378 | インドネシア | 8373 | シンハラ | | |
| 7383 | アイスランド | 8375 | スロバキア | | |
| / 5000 | 7.17.221 | 5575 | 7 | | |

用

■ドルビーデジタル (AC-3)

DVDに記録されている圧縮されたデジタル音声のひとつです。DVDには普通のステレオ音声をドルビーデジタルで記録した ディスクや最大5チャンネルのサラウンド音声と低音専用チャンネルをドルビーデジタルで記録したディスクがあります。 本機では、サラウンド音声を2チャンネルにダウンミックスして再生するほか、バーチャルサラウンドでも楽しめます。 本機のデジタル出力端子をドルビーデジタルデコーダーやデコーダー内蔵アンプのデジタル入力端子に接続すると、サラウ ンド音声が楽しめます。

DTS (Digital Theater System)

DVDに記録される圧縮されたデジタル音声のひとつです。本機のデジタル出力端子を、DTSデコーダーやデコーダー内蔵 アンプのデジタル入力端子に接続すると、サラウンド音声が楽しめます。本機単独ではDTSの再生はできません。

■LinearPCM (Pulse Code Modulation)

CDやDVDの圧縮されていないデジタル音声のことです。

■MPEGオーディオ

MPEG方式の圧縮により記録されたデジタル音声のことです。ビデオCDやDVDに使われています。

DVDに記録されている映像や曲の一番大きな単位のことです。それぞれのタイトルに付けられた番号のことをタイトル番号とい い、このタイトル番号が記録されているディスクでは、タイトル番号を選んで再生するタイトルサーチなどの操作ができます。

■チャプター

DVDに記録されている映像や曲のタイトルより小さい単位のことです。それぞれのチャプターに付けられた番号のことを チャプター番号といい、このチャプター番号が記録されているディスクでは、チャプター番号を選んで再生するチャプター サーチなどの操作ができます。

プトラック

CDやビデオCDに記録されている映像や曲のことです。それぞれのトラックに付けられた番号のことをトラック番号といい、 このトラック番号が記録されているディスクでは、トラック番号を選んで再生するトラックサーチなどの操作ができます。

■ビデオCD

VHS並みの画質で動画再生が楽しめるディスクです。デジタル信号の圧縮技術(MPEG 1 方式)により最大74分のデジタ ル画像と音声が連続再生できます。ビデオCDにはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止画を再生できる。プレイバ ックコントロール (PBC) 対応のディスクがあります。

■プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD (バージョン2.0) に記憶されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC付きビデオCDに記憶されているメニュー画面を使って簡単な対話形式のソフトや検索機能のあるソフトの再生が楽し めます。また、高精細/標準の静止画も楽しむことができます。

■高精細静止画

ビデオCDのなかに高精細な静止画が入っている場合は、動画の4倍の解像度で楽しむことができます。

■スクリーンセーバー

同じ静止画を長時間表示し続けると画面に焼きつき現象がでることがあります。これを避けるため、スクリーンセーバーが 用いられています。一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほか、常に動画を表示して、画面の一箇所に強い 光線(明るい色)が集中しないようにするものもあります。

■マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面 に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影し、その中の1つを番組のディレクターが選んで電波 にのせて各家庭のテレビに送っているわけですがすべてのカメラの画像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べ れば、見たいところが見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影した画像が記録されているものがあり、プ レーヤー側で視点を変えられるものがあります。これをマルチアングルといいます。

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビでは、4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の 比率となっています。横に広がった臨場感溢れる映像が楽しめるようになっています。

■パレンタルレベル

英語の綴りでは、PARENTALです。これは、PARENT(親、両親)からきています。これから解るように、親が子に見 せたくない映像に制限がついているものです。

映画などでおなじみの字幕言語です。DVDでは字幕の言語を最大32ヶ国分記録することができ、その中からお好みの言語 を選んで楽しむことができます。

■リージョンコード

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョンコード)が設けられており、再生するデ ィスクに記載されている再生可能地域番号にプレーヤーの再生可能地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機 の再生可能地域番号は2番です。

故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたりすると故障と間違えることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。また、プレーヤー以外の原因も考えられます。で使用のテレビやステレオコンポーネント、および同時に使用している電気器具も合わせてお調べください。それでも具合が悪い場合はで自分で修理なさらず、お買い求めの販売店、または「ご相談窓口一覧表」 20 のご相談窓口にお問い合わせください。

| このようなときは | 考えられる原因。エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 参照ページ |
|---|--|-------------------------------|
| 電源が入らない | ●電源コードが正しく接続されていない。 | 14 |
| 映像がでない、映像が乱れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ●AVコードが正しく接続されていない。 ●ディスクに汚れ、傷がある。 ●本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横縞が入るなどの症状がでるものもありますが、故障ではありません。 ●本機をテレビに直接接続してください。また、本機からの映像をビデオデッキを通してテレビでご覧になると、コピーガードの働きにより画像が乱れることがあります。 | 14 |
| 音が出ない、雑音が多い | ●AVコードが正しく接続されていない。 ●ディスクに汚れ、傷がある。 ●一時停止、またはスロー再生、または高速再生になっている。 ●デジタル出力の設定が適切でない。 ●DTS音声を選択している | 14 10 19 42 43 35 |
| リモコンで操作できない | ●リモコンと本体との距離が離れすぎている。 ●リモコン受信窓との角度がありすぎる。 ●リモコンの乾電池が消耗している。 ●リモコン受信窓に直射日光など強い光が当たっている。 | M |
| DVDの映像をVTRに録画すると再生映像が 乱れる | ●本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをVTRに録画し、再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。 | |
| 再生できない | ●ディスクが正しくセットされていない。●ディスクに汚れ、傷がある。●本機で再生できないディスクを入れている。●本体の内部が結露している。●パレンタルロックがかかっている。●ディスクのリージョンコードが異なっている。 | 16 10 9 7 43 9 |
| いろいろな再生ができない [*] | ●DVDではディスクによって特定の操作が禁止されていることがあります。 ディスクの取扱説明書もあわせてご覧ください。 | |
| DVDの字幕言語を変更できない | ●再生しているDVDに複数の字幕言語が記録されていない。 ●ディスクによって操作が禁止されている。 | 34 |
| DVDの音声言語を変更できない | ●再生しているDVDに複数の音声言語が記録されていない。 ●ディスクによって操作が禁止されている。 | 35 |
| DVDのアングルを変更できない | ●再生している場面に複数のアングルが記録されていない。 ●ディスクによって操作が禁止されている。 | <u> 33</u> |
| DVDを最初から再生できない | ●停止、再生すると最初から再生しないディスクもあります。 メニューボタンやトップメニューボタンで操作してください。 | 23 23 |
| メニュー画面が英語で表示される | ●OSD表示言語の設定が適切でない。 | 42 |
| ビデオCDのメニュー画面が表示されない | ●PBC対応でないビデオCDを再生している。 ●PBC対応のビデオCDで決められた操作をしていない。 ●PBCがオフになっている。 | 9 22 |

(ご注意)

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、本体のPOWER/STANDBYボタンを押してください。POWER/STANDBYボタンを押して20秒程待ってもSTANDBY状態(STANDBYインジケーターが赤、表示窓が全消灯)にならないときは、本体のLASTボタンとENTERボタンを同時に約5秒間押し続けてください。STANDBY状態になります。その後、POWER/STANDBYボタンを押して、お使いください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の(相談)窓口または(修理)窓口にご相談く ださい。

- ●お買物相談やお取り扱いについてのご相談は……(相談)窓口を担当するお客様相談センターへ
- ●修理などアフターサービスに関するご相談は…… (修理)窓口を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

お客様相談センター・サービスセンター

| A PARTY | 每道地区 | | | | 與與東 | 押牌越 | 地区 | | 新潟、静岡県富士川以東ノ |
|-------------|------------|------------|--|-------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所在地 | 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所在地 |
| 相談修理 | 北海道 地 区 | 北海道 | (011)231-5088 | 札幌市白石区東札幌2条 4丁目1-10 | 相談 | 関東・ 甲信越 | 東京 | (03)3834-8588 | 台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル) |
| 相談修理 | | 札幌 | (011)833-1725 | 札幌市白石区東札幌2条 | 修理 | 地区 | | (047)382-1111 | 浦安市港77-3 |
| 相談修理 | | 旭川 | | 4丁目1-10 旭川市東光10条3丁目 | 修理 | | 東京エコーセンター | (03)3422-2511 | 足立区千住関屋町 1 1-1 |
| | | | (0 / 00 / 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4-14 | 相談 | | 北東京 | (03)3879-2939 | 足立区千住関屋町11-1 |
| 相談修理 | | 北 見 | | 北見市常盤町3-2-21 | 相談 | 東京都 | 西東京 | (03)3973-2295 | 豊島区西池袋4-23-11 |
| 腿修理 | 北海道 | 釧路 | | 釧路市新橋大通1-1-5 | 相談 | | 南東京 | (03)3424-8511 | 世田谷区三軒茶屋2-48-8 |
| 超過修理 | | 帯広 | | 帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 | 相談 | | 三鷹 | (0422)49-8088 | 三鷹市上連雀7-32-32 |
| 11数修理 11数修理 | | 小 樽 苫小牧 | | 苫小牧市住吉町2-5-2 | 修理 | the control of | 神奈川エコ ーセンター | (045)825-2201 | 横浜市戸塚区品濃町531-1 |
| | | 室蘭 | (0143)45-3122 | | 相談 | 神奈川県 | 横浜 | (045)824-7712 | 横浜市戸塚区品濃町531-1 |
| 相談修理 | | 函館 | (0138)41-9106 | 函館市亀田町7-12 | 相談 | | 厚木 | (0462)50-0020 | 厚木市長谷260-27 |
| | | | | | 修理 | | 埼玉エコー センター | (048)663-8355 | 大宮市東大成町2-246 |
| | | | | | 相談 | 埼玉県 | 大 宮 | (048)667-4584 | 大宮市東大成町2-246 |
| | | | | | 個談 | | 越谷 | (0489)79-7311 | 越谷市大杉458-3 |
| | | | | | 相談 | ļ | 三芳 | (0492)58-3021 | 入間郡三芳町上富1828-1 |
| · 净; | | | | | 修理 | | ーセンター | (043)212-8241 | 千葉市花見川区幕張町1-7681 |
| 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所在地 | 個談 | | 千 葉 | (043)271-2142 | 千葉市花見川区幕張町1-7681 |
| 談 | 東北 | 東北 | (022)222-5088 | 仙台市青葉区片平1-3-30 | 棚談 | T#16 | 柏 | (0471)63-2450 | |
| 修理 | 地区 | 711 110 | (022)237-2311 | 仙台市宮城野区扇町3-2-9 | 相談 | 千葉県 | 船橋 | (0474)31-5444 | 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 |
| | | 青森 | (0177)34-2134 | 青森市青柳1-16-4 | 相談相談 | | 銚 子東 金 | (0479)23-1222 | |
| 11数修理 | 青森県 | むっ | (0175)22-1194 | むつ市緑町17-56 | 相談 | | 木更津 | (0438)37-1611 | 木更津市潮浜1-17-29 |
| 修理 | | 弘前 | (0172)27-2171 | 弘前市外崎4-2-3 | 相談 | | 館山 | (0470)22-4151 | 館山市八幡66-1 |
| 11数修理 | | 八戸 | | 八戸市大字根城字白山平1-7 | | | 東関東エコ | (043)212-8241 | 千葉市花見川区幕張町1-7681 |
| 11談 修理 | 岩手県 | 岩手 | (019)635-2123 | 盛岡市東仙北1-12-12 | 修理 | | 宋渕宋 ユ コ 一センター | (043)212-0241 | T美川北兄川 <u></u> |
| 修理 | | 水沢 | (0197)25-3811 | 水沢市東中通り2-4-38 | 相談 | | 水戸 | (029)226-2223 | 水戸市水府町1548 |
| 11談修理 | | 宮城 | (022)232-5263 | 仙台市宮城野区扇町3-2-9 | (相談) | 茨城県 | 日立 | (0294)22-4162 | |
| 修理 | 宮城県 | 古川 | (0229)22-1579 | 古川市古川字上古川150 | 相談 | | 鹿嶋 | (0299)82-4411 | 鹿嶋市神向寺大芝311-1 |
| 1談修理 | | 石 巻 | (0225)75-2229 | 桃生郡河南町鹿又道的前499-1 | 相談 | | 土 浦 | (0298)43-2716 | 土浦市荒川沖字一里塚5-102 |
| 1談修理 | | 秋田 | (018)847-5171 | 秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 | 修理) | | 北関東エコ | (048)652-2092 | 埼玉県大宮市東大成町2-246 |
| 11数修理 | 秋田県 | 大 館 | (0186)42-1962 | 大館市御成町3-1-9 | | 栃木県 | ーセンター | | |
| 修理 | | 県南 | (0187)62-5166 | 大曲市福住町4-16 | 相談 | | 宇都宮 | (028)660-2305 | 宇都宮市御幸が原町40-5 |
| 11数修理 | 山形県 | 山 形庄 内 | (023)688-8551 (0234)22-3740 | 山形市蔵王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1 | 修理 | 群馬県 | 北関東エコーセンター | (048)652-2092 | 埼玉県大宮市東大成町2-246 |
| 11数修理 | | いわき 福 島 | (0246)23-0691 | いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 | 相談 | UT MUSIC | 高崎 | (027)362-8377 | 高崎市飯塚町1379 |
| 間談 修理 間談 修理 | 福島県 | 福島原町 | (024)535-3391 (0244)22-5332 | 原町市栄町3-41 | 修理 | 山梨県 | 東京エコー | (03)3422-2511 | 足立区千住関屋町11-1 |
| 11数修理 | | 郡山 | (0243)33-5211 (0242)24-1771 | 安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15 | 相談 | | 山梨 | | 中巨摩郡田富町流通団地1-8-2 |
| | | | | - | 相談修理 | 長野県 | | | 長野市南長池763-3 |
| | | | | | 相談修理 | | 松本 | (0263)58-3236 | 松本市芳川村井町1280-1 |
| İ | | | | | 個談修理 | | 新潟 | (025)247-3177 | 新潟市紫竹山5-5-29 |
| | 1 | | | | 棚上 | 新潟県 | | | 佐渡郡金井町泉1031-6 |
| 1 | 1 | | | | 棚上 | THE PROPERTY OF | | (0258)24-4579 | 長岡市東蔵王2-7-37 |
| | 1 | - 1 | | | 相談修理 | 1 | 上 越 | (0255)24-7171 | 上越市栄町6-4 |
| | | | | | | | | | 工程间水町0寸 |
| | | | | | 修理 | 静岡県 | | (045)825-2201 | 横浜市戸塚区品濃町531-1 |
| | | | | | | 静岡県 (富士川以東) | 神奈川エコーセンター | | |
| | | | | | 修理 | | 神奈川エコーセンター | (045)825-2201 | 横浜市戸塚区品濃町531-1 |

お客様相談センター・サービスセンター

| 一 中部 | 地区域 | 知、破壁、 | 三重、静岡県富士川 | 以西、富山、石川、福井) | 一种 | 自地区 (# | 取、農村 | (、岡山、広島、山 | D) 4- /2 46 /9/21 |
|-------------------------|---------|--------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所在地 | 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所 在 地 |
| 間談 | 中部地区 | 中部 | (052)795-5088 | 名古屋市守山区川宮町55 | 相談 | 中国地区 | 中国 | (082)221-5088 | 広島市中区八丁堀16-14 (第2広電ビル) |
| 修理 | TOPOL | 1 Die | (052)354-0546 | 名古屋市中川区篠原橋通1-1 | 修理 | | | | 安芸郡府中町茂陰1-9-20 |
| 修理 | | 中部エコー | (052)354-0546 | 名古屋市中川区篠原橋通1-1 | 相談修理 | 鳥取県 | | (0857)28-5721 | 鳥取市千代水3-106 |
| 1談 | | センター 名古屋東 | (052)795-1831 | 名古屋市守山区川宮町55 | 相談修理 | | | (0852)23-2131 (0855)28-2137 | 松江市西津田2-2-5 浜田市下府町388-40 |
| 11数 、 11数 | 愛知県 | 名古屋西三河 | (052)354-3011 (0564)28-0855 | 名古屋市中川区篠原橋通1-1 岡崎市大樹寺2-12-6 | 相談修理相談修理 | | | (086)293-4711 (0868)22-9337 | 岡山市延友189-3 津山市小原109 |
| 1談 修理 | | 豊橋 | (0532)64-6710 (052)354-0546 | 豊橋市東田町151-1 名古屋市中川区篠原橋通1-1 | 相談修理相談修理 | 広島県 | | (082)233-1221 (0849)34-1160 | 広島市西区観音新町1-7-1 福山市高西町川尻110- |
| 酿 | 岐阜県 | センター 岐阜 | (058)273-5111 (0577)32-4351 | 岐阜市宇佐南2-3-8 高山市岡本町3-176 | 相談修理 | | | (0823)72-1456 | 呉市阿賀中央3-1-7 吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津52 |
| 修理修理 | | 東濃中部エコー | (0572)68-1010 (052)354-0546 | 瑞浪市明世町山野内字沼305-1 名古屋市中川区篠原橋通1-1 | 心學 | 山口県 | 東山口 | (0833)41-1300 | 下松市大字末武下789-3 |
| 修理 | | センター | (002/004 0040 | | anata amanata da makata ka 646 ka | CONTROL OF STORE 180. | | | |
| 相談 | 三重県 | 北三重 南三重 | (0593)34-1111 (0596)58-9053 | 四日市市羽津中2-1-6 度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1 | 窓口区分 | 园地区 (1 | 拠点名 | 電話番号 | 所 在 地 |
| 修理) | 静岡県 | 神奈川エコーセンター | (045)825-2201 | 横浜市戸塚区品濃町531-1 | 相談 | 四国地区 | 四国 | (0877)47-1088 | 坂出市林田町4285-14 |
| 目談) | (富士川以東) | 沼津 | (0559)32-3711 | 沼津市上香買槙島町1354-2 | 修理 | 徳島県 | 徳島 | (0877)47-3133 | 坂出市林田町4285-14 徳島市応神町古川宇日の上15 |
| 1談 修理 | 静岡県 | 静岡 | (054)289-2030 | 静岡市豊田3-6-27 | 相談修理 | 香川県 | 香川 | (0877)47-3135 | 坂出市林田町4285-14 |
| 11談修理 | (富士川以西) | 浜松 | (053)422-7151 | 浜松市篠ヶ瀬町1255 富山市向新庄857-1 | 相談修理 | | 愛 媛 | (089)979-1170 | 松山市内宮町2007 |
| 目談 修理 目談 修理 | 富山県石川県 | 富山石川 | (0764)52-1615 | 石川郡野々市町堀内5-20 | 修理 相談 修理 | 愛媛県 | 宇和島東 | (0895)22-2619 (0897)40-4181 | 宇和島市栄町港3-3-13 新居浜市萩生字岸ノ下1150- |
| 11数修理 | 福井県 | 福井 | (0776)54-7730 | 福井市高木中央1-1402 | 相談修理 | 高知県 | 高知 | (0888)44-4156 | 高知市朝倉西町2-5-5 |
| | EMIX | 2 | | | | | | | |
| 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所 在 地 | 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 所 在 地 |
| 相談修理 | 関西地区 | 関西 | (078)431-5088 | 大阪市住之江区柴谷1-1-71 | 相談 | 九州·沖縄 | 九州 | (092)281-5088 | 福岡市博多区店屋町7-1 (博多渡辺ビル) |
| 修理 | | 関西エコー | (06)6686-5611 | (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 | 修理 | | 福岡エコー | (092)606-2831 (092)606-0707 | 福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1 |
| - | 大阪府 | センター 京阪 | (0720)85-3640 | (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 | 相談 | | センター 福 岡 | (092)501-1545 | 福岡市博多区諸岡3-21- |
| 相談相談 | ∠NXN1 | 北大阪 | (06)6453-1900 | 大阪市福島区海老江1-5-79 | 相談 | 福岡県 | 北九州 | (093)592-7507 | 北九州市小倉北区篠崎1-4 |
| 相談 | | 阪南 | (0722)73-5088 | | 棚談 | | 筑 豊 久留米 | (0948)82-1302 (0942)34-4505 | |
| 修理 | 奈良県 | 関西エコーセンター | (06)6686-5611 | 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) | 相談相談 | | 大牟田 | (0944)52-3311 | 大牟田市天領町1-201 |
| 相談 | | 奈良 | | 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 | 相談修理相談修理 | 佐賀県 | 佐賀唐津 | (0952)25-3115 (0955)72-7174 | |
| 修理 | | センター | | (日立家電大阪南ビル) | 相談修理 | D | 長崎 | (095)887-3379 | |
| 相談相談 | 兵庫県 | 神戸西神 | | | 相談修理 | | 佐世保 五 島 | (0956)32-4211 | 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 |
| 相談相談 | | 姫 路 阪 神 | (0727)81-5088 | 伊丹市昆陽3-254 | 相談修理修理 | D | 熊本八代 | (096)362-2143 (0965)33-2095 | |
| 修理 | | 豊岡エコー | (0796)22-7141 - (06)6686-5633 | | 修理 | | 天草 | (0969)22-3196 | 本渡市今釜新町3444 |
| 修理 | 京都府 | センター | | (日立家電大阪南ビル) | 修理 | | 福岡エコーセンター | (092)606-0707 | 7 福岡市東区和白丘2-1- |
| | | 京都福知山 | 1 | 福知山市字掘1965-2 | 相談相談 | 大分県 | 大 分中 津 | 1 | 中津市大字下池永字北原56 |
| 相談 修理 |) | 関西エコ・センター | - (06)6686-563 | 3 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) | 個談 | | 佐伯 | | |
| 相談 修理 | | 100 | (077)F4F F000 | 1 | 相談修理 | | 宮崎延岡 | 1 ' | 延岡市旭ヶ丘6-1-24 |
| 相談 修理 修理 相談 | 滋賀県 | 滋賀彦相 | | 1 | | | +17 1-11 | (00000)00 010 | 奴城市草藩商町9/1-9- |
| 相談 修理 修理 相談 相談 | 滋賀県 | 滋賀彦相和歌山 | (0749)25-4188 | 3 彦根市川瀬馬場町1010-1 3 和歌山市井ノロ543-1 | 相談修理 | D | 都城 | | |
| 相談 修正 相談 修正 根談 修正 | 滋賀県 | 彦相和歌山 | (0749)25-4188 (0734)77-4188 (0739)22-601 | 3 彦根市川瀬馬場町1010-1 3 和歌山市井ノロ543-1 4 田辺市稲成町字沖代80-2 | 相談修理 | 型 車 鹿児島県 | 鹿児島 | (099)250-8350 |) 鹿児島市宇宿2-8-2 川内市御陵下町329- |

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス(必ずご覧ください)

修理を依頼されるときは(出張修理)

48ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名」などの記入をお 確かめの上、販売店から受け取 っていただき内容をよくお読み の後大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最 低保有期間は製造打ち切り後8年 です。

この期間は通商産業省の指導に よるものです。

性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご 不明な点は、お買い上げの販売 店または最寄りの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

保証期間中は

です。


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。~

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

ご連絡していただきたい内容

| | 品 名 | | | DVDプレーヤー |
|---|-----|------|----|---------------------------|
| | 形 | | 名 | DV-P300 |
| | お買 | 乳い上に | ガ日 | 年 月 日 |
| | 故 | 障の状 | 況 | できるだけ具体的に |
| | ご | 住 | 所 | 付近の目印なども 合わせてお知らせください。 |
| • | お | 名 | 前 | |
| | 電 | 話番 | 号 | |
| | 訪 | 明ご希望 | 2日 | |



ご購入店名、ご購入日を記入し ておいてください。サービスを 依頼されるときに便利です。

| ご購入店名 | ご購入年月日 | | |
|-------|--------|---|---|
| 電話() | 年 | 月 | В |

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているか ご確認ください。



受情点検 このようなことはありませんか? ●電源コード、プラグが異常に熱くなる。

- ●画像が乱れたり、きれいに映らない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜いて販 売店にご連絡を……。点検・修 理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。